

Бытовой гибкий электрообогреватель «ЭМ-01-6»





РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Перед тем, как пользоваться изделием, внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изделие предназначено для локального обогрева тела.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1. Напряжение питания - 220 В , 50 Гц
2.2. Потребляемая мощность не более - 33 Вт
2.3. Режим работы :
в режиме 1  (16,5 Вт) продолжительный
в режиме 2  (33 Вт) - не более 1 часа
2.4. Габаритные размеры не более - 50 x 40 см
2.5. Масса не более - 0,5 кг

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1. Бытовой гибкий электрообогреватель « ЭМ-01-6» - 1 шт.
3.2. Руководство по эксплуатации - 1 экз.
3.3. Потребительская тара - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 4.1. Извлечь изделие из потребительской тары . Распрямить изделие.
4.2. Внешним осмотром убедиться в исправности изделия.
4.3. Включить изделие в сеть.
4.4. После окончания обогрева отключить изделие от сети.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАНИЕ !

*Во избежании несчастных случаев запрещается
Разбирать нагревательный элемент изделия.
Не употреблять в сложенном виде.
Не оставлять включенное изделие без присмотра
Не спать при включенном электрообогревателе.*

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Сохранить с целью дальнейшего использования

- *Прочитать внимательно инструкцию.
- *Не употреблять в сложенном виде.
- *Не втыкать булавок.
- *Не использовать в мокром состоянии.
- *Не применять для беспомощных лиц , не чувствительных к теплу.
- *Не стирать.
- *Когда изделие не применяется , оно должно храниться в индивидуальной таре при температуре от 5 до 40 С.
- *Избегать образования в изделии отчётливых складок.
- *Необходимо регулярно осматривать изделие, в случае обнаружения признаков повреждения, необходимо прекратить пользование изделием.
- *Продолжительное применение в верхней установке может привести к ожогу кожи.
- *Не использовать для обогрева постели.
- *Не накрывать материалом толщиной более 3мм.
- *Изделие не предназначено для употребления в больницах.
- *Шнур питания замене не подлежит. Если шнур поврежден, то прибор следует снять с эксплуатации.

Внимание! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бытовой гибкий электрообогреватель соответствует
ТУ 3468-001-0001587-2004

Дата выпуска февраль 2016 _____ Штамп ОТК

Продан _____ Дата продажи _____

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие бытового гибкого электрообогревателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации .
7.2. Гарантийный срок эксплуатации бытового гибкого электрообогревателя 1 год со дня продажи.
7.3. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием изготовителем.

Россия , 241024, г.Брянск, ул.Правобережная, д.2, Беликин Д.В.